



## BOLETIM TÉCNICO

### COLORGIN LIMPA CAPS

<b>Descrição:</b>	Colorgin Limpa Caps é um solvente para limpeza e recuperação de cap/atuador/bicos que ficam entupidos. Também é indicado para remoção de resíduos como pó, gordura e fuligem das superfícies metálicas antes do processo de pintura. Evapora rapidamente sem deixar resíduos.
<b>Indicação:</b>	Limpeza de cap/atuador/bico entupidos. Alguns atuadores podem não se encaixa perfeitamente. Para esses recomenda-se limpeza externa conforme orientação contida na embalagem.
<b>Cores:</b>	N.A
<b>Principais Benefícios:</b>	Fácil de aplicar; Limpa superfícies metálicas não pintadas; Seca rápido.

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Solventes orgânicos aromáticos, Cetonas, Ésteres, Propano/Butano
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 24 meses

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Limpeza de cap/atuador/bico entupidos. Pode ser usado para limpeza de superfícies metálicas antes do processo de pintura. Alguns atuadores podem não se encaixar perfeitamente. Para esses recomenda-se limpeza externa conforme orientação contida na embalagem.
--------------------------------	---

#### Aplicação/Utilização

<b>Aplicação (Limpeza de Cap com encaixe perfeito)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para atuadores que encaixem perfeitamente no tubo;</li> <li>2. Agite bem antes e durante o uso;</li> <li>3. Encaixe o atuador a ser limpo;</li> <li>4. Acione o atuador até que saia um jato constante e uniforme;</li> <li>5. repita a operação quantas vezes forem necessárias;</li> <li>6. Limpe a válvula, virando a lata de cabeça para baixo e pressione até sair somente gás.</li> </ol>
<b>Aplicação (Limpeza de Cap que não encaixa perfeitamente)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para atuadores que NÃO encaixem perfeitamente no tubo, seguir as instruções abaixo;</li> <li>2. Agite bem antes e durante o uso;</li> <li>3. Utilize o Colorgin Limpa caps para remover resíduos de tinta do atuador a ser limpo até que não se observe mais sujidades;</li> <li>4. Testar o atuador no tubo original e verificar se o jato está uniforme e contínuo;</li> <li>5. repita a operação quantas vezes forem necessárias;</li> <li>6. Limpe a válvula, virando a lata de cabeça para baixo e pressione até sair somente gás.</li> </ol>
<b>Aplicação (Desengraxe de substratos metálicos não pintados)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agite bem antes e durante o uso;</li> <li>2. Aplique a uma distância de 15cm da superfície;</li> <li>3. Aplique com movimentos suaves, contantes e uniformes;</li> <li>4. Use um pano limpo e seco para remover a sujidade do substratos;</li> <li>5. repita a operação quantas vezes forem necessárias;</li> <li>6. Limpe a válvula, virando a lata de cabeça para baixo e pressione até sair somente gás.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li> <li>2. Durante os processos de aplicação, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação e aplicação;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> </ol>
<b>PRECAUÇÕES E CUIDADOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leia atentamente as instruções da Fispq antes de manusear e/ou utilizar o produto;</li> <li>2. Não perfure ou queime a embalagem, mesmo após o uso;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação;</li> <li>4. Proibido o uso em humanos e animais;</li> <li>5. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem;</li> <li>6. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.</li> </ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado conforme as instruções do fabricante, dentro do prazo de sua validade. Conserve a nota fiscal de compra e o número do lote do produto para a verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CIATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR](http://www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR)

Revisão:  
Set/2021

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin  
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61